

PROLOGY

Внимание!

Перед обновлением ПО обязательно проверьте, какой тип подсветки используется в Вашей магнитоле.

Существуют два варианта подсветки: однозонная и трехзонная.

В зависимости от типа подсветки нужно использовать прошивку именно для этой версии CMD-350. Использование некорректной прошивки может привести к выходу устройства из строя и лишения гарантии.

Инструкция по обновлению прошивки для PROLOGY CMD-350 с трехзонной подсветкой



Убедитесь, что в Вашей магнитоле можно отдельно регулировать три независимые зоны подсветки. Вы можете проверить это в меню настроек магнитолы или с помощью приложения.

1. Извлеките файл jl_690x.bfu из архива CMD-350(3_ZONES_RGB)_Ver8.2DSP.zip, используя пароль CMD-350-3-ZONE
2. Отформатируйте USB-Flash накопитель в FAT (FAT32) на Вашем компьютере
3. На USB-Flash не должно быть никаких сторонних файлов
4. Переместите файл прошивки jl_690x.bfu в корневую директорию USB-Flash накопителя
5. Включите устройство
6. Подключите USB-Flash накопитель с файлом прошивки
7. Устройство начнет обновление, появится сообщение “UPGRADE”
8. После этого устройство отключит дисплей
9. Через 120 секунд извлеките USB-Flash накопитель

Важно! Процесс обновления занимает некоторое время (примерно две минуты), не извлекайте USB и не отключайте питание! Это может привести к выходу устройства из строя.

10. Полностью отключите питание от устройства (отключите ISO коннекторы) и подождите пару минут
11. Включите устройство
12. Зайдите в меню и сделайте системный сброс настроек
13. Нажмите кнопку Reset на передней панели
14. Включите устройство и проверьте версию ПО
15. Перепрошивка закончена